

PROTECTION INCENDIE CORNOUAILLE
www.pic29.com

INCENDIE

- Appuyez sur le déclencheur alarme incendie



- Téléphonez

N° (0) 18 ou (0) 112



- Indiquez votre nom et l'endroit où vous vous trouvez
- Fermez les fenêtres et les portes (ne pas fermer à clé)
- Suivez les instructions du personnel désigné

EVACUATION



- Eteignez les appareils électriques
- Suivez les instructions données par le personnel désigné
- Evacuez immédiatement les locaux, ne courez pas
- rejoignez le point de rassemblement situé à l'extérieur du bâtiment

LEGENDE

Mise à jour le : 01/12/16

- | | |
|---|-----------------------------|
|  | Issue de secours |
|  | Chemin d'évacuation |
|  | Douche portative |
|  | Point de rassemblement |
|  | Extincteur eau avec additif |
|  | Extincteur poudre |
|  | Extincteur CO2 |
|  | R.I.A. |
|  | Déclencheur alarme incendie |
|  | Centrale alarme incendie |
|  | Commande de désenfumage |
|  | Chaudière |
|  | Risque électrique |
|  | Coupure électrique |
|  | Coupure gaz |
|  | Accès principal Pompier |
|  | Accès secondaire |
|  | Produits inflammables |
|  | Transformateur |

